



受信機



: 複合火災受信機



FAP129Bの工事用部品。
終端抵抗、非常放送連動停止回路用終端器、ヒューズ、コン表等が入っています

FAP129Bの予備品箱
ヒューズとヒューズ抜が入っています



SC-P1として手配する場合は
1組(2個)ではなく、1個ずつの
手配となります。
黒いビニールカバーに入れて届きます



R型及びP型1級受信機には
送受話器が2個付属します
(P-2にはありません)
発信機との通話に用います

昔のジャックより細くなっています。
(差込部分(スリーブ)の直径
は5.3mm。旧型は6.4mmです)



移報器(消火栓起動リレー) R



消火栓ポンプ制御盤に
内蔵される事もある。

受信機からの発信機が押された信号を
消火栓ポンプ盤に送る機器。
通常時はAC24Vを表示灯に送る電源の役割を果たす。
消火栓ポンプ起動時には、表示灯を点滅(フリッカー)させる。